

Forward Port 3COM 3CRWDR 101A-75

ข้ามขั้นตอนการAdd Port + Program ที่ windows fire wall และ

ข้ามขั้นตอนการเอา UPnP Port mapping ในโปรแกรม Bit ออก

เข้า <http://192.168.1.1>



Password: admin

หรือ true หรือ tot หรือ ttt

กดปุ่ม login ด้านซ้าย กดที่ Firewall

เมื่ออยู่ที่หน้า firewall แล้วด้านบนจะเห็นแท็บกดที่ Virtual Server





ในส่วนของหน้า Virtual Server

LAN IP Address ดูได้จาก

กดปุ่ม Start (windows) กดที่ run พิมพ์ cmd กด Enter

จะปรากฏหน้าต่างต่าง ms-dos พิมพ์ ip config กด Enter



ดูว่า ip address ของเราก็คืออะไร แล้วเอาไปใส่ในช่อง LAN IP Address

Description

พิมพ์ Bit Com 1 (ถ้าใช้ Bit Comet) หรือ uTor1 (ถ้าใช้ uTorrent)

ตรงนี้แค่บ่งบอกให้เราเห็นว่า port นี้ใช้กับโปรแกรมอะไรเท่านั้น

Protocol Type

เลือก TCP

LAN Port และ Public Port

ถ้าสมมุติเราจะ Forward Port 12345

ในช่อง LAN Port และ Public Post เราก็ใส่ 12345 ทั้งสองช่อง

Enabled แล้วติ๊กไว้

จากนั้นกดปุ่ม add (ใน portforward.com ใช้คำว่า Apply)

โดยปกติต้องกด add เพิ่มรายการของเรา

จากนั้นกดปุ่ม Apply หรือปุ่ม Submit หรือ Save และ Save Settings

ขอขอบคุณ <http://portforward.com>